

Forno

Combair SE



Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti. Il vostro apparecchio soddisfa elevate esigenze, e il suo uso è molto semplice. E' tuttavia necessario che vi prendiate il tempo per leggere queste istruzioni per l'uso che vi permetteranno di comprendere meglio l'apparecchio e di utilizzarlo in modo ottimale e senza problemi.

Vi preghiamo di attenervi alle osservazioni sulla sicurezza.

Modifiche

Testo, immagine e dati corrispondono al livello tecnico dell'apparecchio al momento della stampa di queste istruzioni per l'uso. Con riserva di modifiche tecniche.

Campo di validità

Il numero di modello corrisponde alle 3 prime cifre sulla targhetta dei dati. Queste istruzioni per l'uso riguardano i modelli:

Tipo	Modello No.	Sistema di misura
BCSE	41A	55-600/55-762
BCSE60	42A	60-600/60-762

Le differenze di esecuzione sono menzionate nel testo.

Indice

1	1.1 1.2 1.3 1.4	Simboli utilizzati Osservazioni generali sulla sicurezza Osservazioni sulla sicurezza specifiche dell'apparecchio Avvertenze per l'uso	. 6 . 7
2	Sma	Itimento	14
3	3.1 3.2 3.3 3.4	Struttura	15 15 16 18 19
4	Uso 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Prima messa in esercizio Selezionare il modo di funzionamento Selezionare la temperatura della camera di cottura Controllare e modificare la temperatura della camera di cottura Modificare il modo di funzionamento Disinserimento	22 22 23 23
5	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Sicurezza bambini Indicazione dell'ora Segnale acustico Unità di temperatura Formato dell'ora Regolazioni di fabbrica	26 27 27 27
6	6.1 6.2 6.3	Regolare e modificare l'ora Temporizzatore Durata di funzionamento	29 30

7	Modi di funzionamento	35				
	7.1 Calore superiore/inferiore	35				
	7.2 Calore superiore/inferiore umido	36				
	7.3 Calore inferiore	36				
	7.4 Aria calda	37				
	7.5 Aria calda umida	38				
	7.6 PizzaPlus	39				
	7.7 Grill	39				
	7.8 Grill – circolazione d'aria	40				
	7.9 Riscaldamento rapido	40				
8	Consigli ed accorgimenti	41				
	8.1 Cuocere e arrostire	41				
	8.2 Torta	41				
	8.3 Differenza della doratura	42				
	8.4 Risparmiare energia	43				
9						
9	Opzione 9.1 Cassetto scaldavivande	44 44				
	9.1 Cassello scaldavivaride	44				
10	Cura e manutenzione	45				
	10.1 Pulizia esterna	45				
	10.2 Pulire la guarnizione della porta	46				
	10.3 Sostituire la guarnizione della porta	46				
	10.4 Pulire la porta dell'apparecchio	47				
	10.5 Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio	48				
	10.6 Pulire la camera di cottura	49				
	10.7 Sostituire la lampadina ad incandescenza	49				
11 Eliminare personalmente i guasti						
	11.1 Cosa fare, se	50				
	11.2 Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica	52				
12	Accessori e ricambi	53				
13	Dati tecnici	54				
		•				
	Annotazioni	55				
15	Indice	57				
16	Assistenza tecnica	59				

1 Osservazioni sulla sicurezza

1.1 Simboli utilizzati



Contrassegna tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. L'inosservanza può provocare lesioni, danni all'apparecchio o alle installazioni!



Informazioni e indicazioni da osservare.



Informazioni sullo smaltimento.



Informazioni sulle istruzioni per l'uso.

- > Segnala le operazioni che devono essere eseguite in sequenza.
- Descrive la reazione dell'apparecchio all'operazione eseguita.
- Segnala un elenco numerato.

1.2 Osservazioni generali sulla sicurezza



 Mettere in funzione l'apparecchio solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso!



- L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone (bambini compresi) con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongano della necessaria esperienza e/o conoscenze, a meno che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto da quest'ultima istruzioni su come utilizzare l'apparecchio.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, onde evitare pericoli farlo sostituire dal produttore o dal servizio clienti di quest'ultimo, oppure da una persona opportunamente qualificata.

1.3 Osservazioni sulla sicurezza specifiche dell'apparecchio



- AVVERTENZA: durante l'uso, l'apparecchio e i relativi componenti con i quali si può venire a contatto raggiungono temperature molto alte. Prestare attenzione a non toccare gli elementi di riscaldamento.
- I bambini di età inferiore agli 8 anni vanno tenuti a distanza, a meno che vengano costantemente sorvegliati.

- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono della necessaria esperienza e/o conoscenza, a condizione che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile o che vengano impartite loro istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e a condizione che essi comprendano i rischi che ne possono derivare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e piccola manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, se non sotto stretta sorveglianza.
- AVVERTENZA: durante il funzionamento, le parti accessibili dell'apparecchio possono raggiungere temperature molto elevate. Tenere Iontani i bambini.
- Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno. Questi prodotti potrebbero graffiare la superficie e causare la rottura del vetro.
- Il cassetto scaldavivande e il suo contenuto raggiungono temperature molto elevate.

- In caso di apparecchi con autopulizia pirolitica, rimuovere lo sporco in eccesso e gli accessori prima di avviare questa funzione.
- Utilizzare soltanto la sonda per la temperatura consigliata per questo forno.
- Non utilizzare mai apparecchi per la pulizia a vapore.
- AVVERTENZA: prima di sostituire la lampadina assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete, per evitare il rischio di scosse elettriche.
- AVVERTENZA: se non viene tenuta sotto controllo, la cottura con grassi o olio può essere pericolosa e provocare incendi. Non cercare MAI di estinguere un incendio versandovi sopra dell'acqua, ma spegnere l'apparecchio e, prestando la massima attenzione, coprire le fiamme con ad esempio un coperchio o una coperta antincendio.
- AVVERTENZA: per evitare il pericolo d'incendio, non lasciare mai nessun oggetto sul piano cottura.

1.4 Avvertenze per l'uso

Prima della prima messa in funzione

L'apparecchio deve essere installato e allacciato alla rete elettrica conformemente alle istruzioni d'installazione fornite a parte. Far eseguire i necessari lavori da un installatore/elettricista autorizzato.

Uso conforme allo scopo

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di cibi in ambito domestico. È
 assolutamente vietato usare la camera di cottura per fiammeggiare o per
 cuocere con molto grasso! In caso di utilizzo diverso da quello previsto o
 se si eseguono operazioni sbagliate, decliniamo ogni responsabilità per gli
 eventuali danni che ne possono derivare.
- Non usare mai l'apparecchio per asciugare animali, tessili e carta!
- Non utilizzare per riscaldare locali.
- L'apparecchio dovrebbe essere installato e usato solo con temperature ambiente da 5°C a 35°C. In caso di pericolo di gelo, l'acqua residua contenuta nelle pompe può congelare e danneggiarle.
- Riparazioni, modifiche o manipolazioni all'apparecchio o al suo interno, specialmente alle parti sotto tensione, possono essere eseguite esclusivamente dal produttore, dal suo servizio clienti o da persone opportunamente qualificate. Se effettuate in modo non corretto, le riparazioni possono causare gravi infortuni, danni all'apparecchio e alle installazioni e guasti di funzionamento. In caso di guasto di funzionamento dell'apparecchio, o se si deve emettere un ordine di riparazione, osservare le indicazioni riportate nel capitolo Assistenza tecnica. Se necessario, rivolgersi al nostro servizio clienti.
- Usare solo ricambi originali.
- Conservare con cura le presenti istruzioni, in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.
- L'apparecchio è conforme alle norme riconosciute della tecnica e alle prescrizioni di sicurezza in materia. Tuttavia, per evitare danni e infortuni, è indispensabile utilizzarlo in modo appropriato. Attenersi alle indicazioni riportate in queste istruzioni per l'uso.

Utilizzo

- Utilizzare la sicurezza bambini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta evidenti segni di danni e rivolgersi al nostro servizio clienti.
- Non appena si presenta un disturbo di funzionamento, l'apparecchio deve essere staccato dalla rete elettrica.
- Prima di chiudere la porta dell'apparecchio, assicurarsi che nella camera di cottura non si trovino corpi estranei o animali domestici.
- Non conservare nella camera di cottura e nel cassetto scaldavivande oggetti che, in caso di attivazione accidentale dell'apparecchio, possano costituire un pericolo. Non depositare alimenti nonché materiali sensibili alla temperatura o infiammabili, come p. es. detersivi, spray per forni ecc., nella camera di cottura.
- In caso di apparecchi con grill: durante la cottura al grill lasciare chiusa la porta dell'apparecchio. Altrimenti il calore può provocare danni agli elementi di comando e d'indicazione o ai mobili da incasso posizionati sopra di esso.

Attenzione, pericolo di ustioni!

- Durante il funzionamento l'apparecchio raggiunge temperature molto elevate. Anche la porta dell'apparecchio si riscalda.
- Al momento di aprire la porta dell'apparecchio può fuoriuscire vapore dalla camera di cottura.
- L'apparecchio surriscaldato resta bollente per lungo tempo anche dopo averlo disinserito e si raffredda solo lentamente fino a raggiungere la temperatura ambiente. Attendere un periodo di tempo sufficientemente lungo, prima di intraprendere per esempio lavori di pulizia sull'apparecchio.

- I grassi e gli oli surriscaldati prendono facilmente fuoco. È pericoloso riscaldare l'olio nella camera di cottura per cuocere la carne e va evitato. Non cercare mai di spegnere con acqua l'olio o il grasso che hanno preso fuoco. Pericolo d'esplosione! Soffocare le fiamme con una coperta antincendio e tenere chiuse porte e finestre.
- Non versare alcolici (cognac, whisky, grappa, ecc.) sui cibi surriscaldati.
 Pericolo d'esplosione!
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando si essiccano erbe, pane, funghi, ecc. In caso di essiccazione eccessiva sussiste il pericolo di incendio.
- Quando si osserva la formazione di fumo proveniente da un presunto incendio dell'apparecchio o dalla camera di cottura, tenere chiusa la porta dell'apparecchio. Disinserire l'apparecchio e interrompere l'alimentazione elettrica.
- All'interno della camera di cottura, gli accessori raggiungono temperature molto elevate. Usare quanti di protezione o canovacci per pentole.

Attenzione, pericolo di lesioni!

- Fare attenzione che nessuno metta le dita nelle cerniere della porta. Altrimenti esiste il pericolo di ferirsi muovendo la porta dell'apparecchio.
 Occorre fare particolarmente attenzione in presenza di bambini.
- Lasciare aperto la porta dell'apparecchio solo in posizione agganciata.
 Quando la porta dell'apparecchio è aperta esiste il pericolo di cadute e di schiacciamenti! Non sedersi o appoggiarsi sulla porta dell'apparecchio e non usarla come superficie d'appoggio.
- Nel caso delle cucine: per la sicurezza dei bambini piccoli, è possibile applicare una speciale protezione. Queste protezioni possono essere acquistate nei negozi specializzati.

Attenzione: pericolo di morte!

 Le parti dell'imballaggio, p. es. pellicole e polistirolo, possono risultare pericolose per i bambini. Pericolo di soffocamento! Tenere le parti dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

Evitare il danneggiamento dell'apparecchio

- Non chiudere la porta dell'apparecchio sbattendola.
- Non appoggiare oggetti direttamente sul calore inferiore.
- In caso di apparecchi senza calore inferiore (elemento riscaldante) visibile, è vietato utilizzare inserti di protezione in alluminio.
- Non usare nella camera di cottura oggetti che possono arrugginire.
- Eseguire tagli con coltelli o rotelle direttamente sulla teglia originale causa danni evidenti.
- Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di arresto, fino a quando la camera di cottura si sarà raffreddata, per evitare la corrosione.
- Durante la pulizia fare attenzione a non fare penetrare acqua nell'apparecchio. Usare un panno moderatamente umido. Non spruzzare mai acqua all'interno o all'esterno dell'apparecchio. La penetrazione d'acqua può provocare danni.
- Non lasciare le piastre di cottura in ghisa accese ad alte potenze per lungo tempo, senza porvi sopra delle stoviglie. Altrimenti le piastre potrebbero bruciare.

2 Smaltimento

Imballaggio

 Le parti dell'imballaggio (cartone, fogli di plastica PE, polistirolo EPS) sono munite di un marchio e, se possibile, vanno riciclate di conseguenza oppure smaltite nel rispetto dell'ambiente.

Disinstallazione

 Staccare l'apparecchio dalla presa. In caso di installazioni fisse, far smontare il collegamento da un elettricista autorizzato!

Sicurezza


- Per evitare incidenti a seguito di un utilizzo inappropriato, in particolar modo da parte di bambini, è necessario rendere inservibile l'apparecchio.
- Estrarre la spina dalla presa e/o far smontare il collegamento da un elettricista. In seguito tagliare il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio.

Smaltimento

- L'apparecchio vecchio non è un rifiuto senza valore. Con uno smaltimento eseguito a regola d'arte le materie prime possono essere riciclate.
- Sulla targhetta dei dati dell'apparecchio è raffigurato il simbolo indica che non è consentito smaltirlo assieme ai normali rifiuti delle economie domestiche.
- Lo smaltimento deve avvenire conformemente alle disposizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per maggiori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità competenti della propria amministrazione comunale, al centro di raccolta dei rifiuti domestici locale o al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio.

3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Struttura



- 1 Elementi di comando e d'indicazione
- 2 Apertura di ventilazione
- 3 Maniglia della porta
- 4 Porta dell'apparecchio
- 5 Cassetto dell'apparecchio/cassetto scaldavivande*

^{*} in funzione del modello

3.2 Elementi di comando e d'indicazione



Display digitale



Simboli dei modi di funzionamento



Simboli

Tasti

\equiv	Cassetto scaldavivande*	∠OK ✓	Bottone di regolazione
- <u>\</u>	Illuminazione	\Diamond	Temporizzatore
°C	Temperatura della camera di cottura	4	Ora Durata di funzionamento Orario di disinserimento
	Modo di funzionamento	0	Off

^{*} in funzione del modello


^{*} in funzione del modello

3.3 Camera di cottura



Danni all'apparecchio dovuti all'inserto di protezione o a fogli di alluminio!

Non mettere né inserto di protezione né alluminio sul fondo della camera di cottura.



- 1 Porta dell'apparecchio
- 2 Guarnizione della porta
- 3 Illuminazione
- 4 Ventilatore dell'aria calda
- **5** Evacuazione dell'aria dalla camera di cottura
- 6 Grill/calore superiore
- 7 Sonda della temperatura della camera di cottura
- 8 Appoggi con diciture



Il calore inferiore si trova sotto il fondo della camera di cottura.

3.4 Accessori





Danneggiamento dovuto a un trattamento errato!
Non tagliare con coltelli o rotelle all'interno degli accessori.

Teglia originale con TopClean




- Stampo per crostate e biscotti.
- · Leccarda abbinata alla griglia.
- Una copertura solo parziale durante la cottura può provocare deformazioni. Si tratta di un fenomeno normale. Durante il raffreddamento, riprende la sua forma originale.





Griglia



- Appoggio per stoviglie per l'arrosto e stampi.
- Appoggio per carne, pizza surgelata, ecc.
- Inserire il rinforzo orizzontale 1 all'indietro nella camera di cottura. In tal modo l'alimento potrà essere estratto dalla camera di cottura in tutta sicurezza.



Raffreddamento dell'impasto cotto.

Accessori speciali



Disporre sulla griglia gli accessori non compresi nel volume della fornitura.

• Per gli accessori speciali consultare: www.vzug.com

4 Uso

Premendo una o più volte il tasto corrispondente – ad apparecchio spento – è possibile selezionare il modo di funzionamento, la temperatura della camera di cottura, la durata di funzionamento, l'orario di disinserimento e altre funzioni.

- Il simbolo della funzione selezionata è acceso o lampeggia.
- Sul display lampeggia una proposta.

- Altre regolazioni o altri cambiamenti possono essere eseguiti in qualsiasi momento.
- Premendo il tasto O l'apparecchio si spegne.

4.1 Prima messa in esercizio

Il primo utilizzo dell'apparecchio installato a nuovo deve essere preceduto dalle seguenti operazioni:


- ➤ Togliere dalla camera di cottura i materiali d'imballaggio e di trasporto.
- ➤ Se sul display lampeggia [12:00], girare il bottone di regolazione ✓ per regolare l'ora.



Premendo sul bottone di regolazione \nearrow^{oK} si può passare dalle ore ai minuti.

Girando si possono regolare le ore o rispettivamente i minuti. Premendo sul bottone di regolazione \nearrow^{OK} si conferma la regolazione.

- ➤ Pulire la camera di cottura e gli accessori.
- ➤ Riscaldare per ca. 1 ora la camera di cottura vuota (senza griglia, teglie, ecc.), con il modo di funzionamento e temperatura massima della camera di cottura.



4.2 Selezionare il modo di funzionamento


- ➤ Premere il tasto ☐ più volte finché lampeggia il modo di funzionamento desiderato.
 - Sul display lampeggia la temperatura proposta.
 - Il simbolo del modo di funzionamento e °€ lampeggiano.

Modi di funzionamento

Premere il tasto	Modo	o di funzionamento
1×		Calore superiore/inferiore
2×	8	Calore superiore/inferiore umido
3×		Calore inferiore
4×	2	Aria calda
5×	Z\$	Aria calda umida
6×	0	PizzaPlus
7×		Grill
8×	X	Grill - circolazione d'aria

4.3 Selezionare la temperatura della camera di cottura

- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e impostare la temperatura desiderata.
- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ✓oK .
 - L'apparecchio si avvia.



4.4 Controllare e modificare la temperatura della camera di cottura


- ➤ Premere il tasto °C.
 - Sul display lampeggia la temperatura impostata della camera di cottura.
 - Il simbolo °C lampeggia.
- ➤ Girando il bottone di regolazione ✓oK regolare la temperatura della camera di cottura.

4.5 Modificare il modo di funzionamento

➤ Premere il tasto ☐ più volte finché viene visualizzato il modo di funzionamento desiderato.

4.6 Disinserimento

- ➤ Premere il tasto ○.
 - Viene emesso un segnale acustico breve.
 - Il simbolo del modo di funzionamento e °C si spengono.



Prelevare l'alimento



Pericolo di ustione!

Al momento di aprire la porta dell'apparecchio può fuoriuscire aria molto calda dalla camera di cottura.


Gli accessori sono roventi. Usare guanti di protezione o canovacci per pentole.

- ➤ Estrarre l'alimento pronto dalla camera di cottura.
- ➤ Disporre l'impasto cotto sulla griglia per il raffreddamento.
- ➤ Lasciare aperta la porta dell'apparecchio in posizione di arresto, fino a quando la camera di cottura si sarà raffreddata, per evitare la corrosione.


5 Regolazioni utente

Le regolazioni possono essere adattate.

- ➤ Ad apparecchio disinserito tenere premuto il bottone di regolazione finché
 - sul display si legge EEEE.
- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ✓oK ...
 - Sul display compare [-:]] per «Sicurezza bambini no».
- ➤ Girando il bottone di regolazione ✓ , selezionare la regolazione.
- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ✓oK ...
 - Sul display lampeggia p. es. [h:] per «Indicazione dell'ora visibile».
- ➤ Girando il bottone di regolazione ✓ il display commuta su Eh: [] per «Indicazione dell'ora invisibile».
- ► Premendo sul bottone di regolazione rosa si conferma la regolazione.
- ➤ Premendo il tasto O si termina la regolazione.



Regolazioni possibili



5.1 Sicurezza bambini


La sicurezza bambini serve per evitare un inserimento involontario dell'apparecchio.

Se si preme il tasto 🔲 o 😸 quando la sicurezza bambini è attivata,

- viene emesso un segnale acustico doppio,
- l'utilizzo del tasto non ha alcun effetto.

Uso con sicurezza bambini attivata

- ➤ Tenere premuto il tasto e premere il tasto □ o \ .
 - La sicurezza bambini è disinserita.
 - A questo punto l'uso ha luogo come di consueto.
 - 10 minuti dopo il disinserimento, la sicurezza bambini si riattiva automaticamente.



5.2 Indicazione dell'ora

Nella regolazione «invisibile», le indicazioni restano spente quando l'apparecchio è disinserito. Quando l'apparecchio è acceso l'ora è visibile.



Il valore assolutamente più basso per il consumo di corrente si può ottenere selezionando la regolazione utente Eh: [] «Indicazione dell'ora invisibile». Nonostante l'economizzatore automatico di standby, le funzioni di sicurezza restano attive.

5.3 Segnale acustico

Il segnale acustico può essere regolato a due diverse intensità del suono oppure disattivato.

• forte	volume massimo
• debole	volume ridotto
• dis	segnale acustico disattivato



In caso di guasto, il segnale acustico si attiva anche se impostato su «DIS».

Allo spegnimento dell'apparecchio viene emesso un breve segnale acustico, anche se questa funzione è impostata su «DIS» (funzione di sicurezza).

5.4 Unità di temperatura

L'unità di temperatura può essere selezionata tra «°C» e «°F».

• °C	Gradi Celsius
• °F	Gradi Fahrenheit

5.5 Formato dell'ora

Con la regolazione «24 h» è attivo il formato dell'ora europeo, con «12 h» è attivo il formato dell'ora americano (a.m./p.m.).

5.6 Regolazioni di fabbrica

Se sono state modificate una o più regolazioni utente, è possibile resettarle e ripristinare la regolazione di fabbrica.

Funzioni dell'orologio 6

Sono a disposizione le seguenti funzioni dell'orologio:

- Ora
- Temporizzatore
- Durata di funzionamento disinserimento dell'apparecchio con comando a tempo
- Avviamento ritardato inserimento e disinserimento dell'apparecchio con comando a tempo



Ad apparecchio disinserito, la luminosità dell'indicazione dell'orologio di notte si riduce dalle ore 22 alle 6.

Dopo aver selezionato il formato dell'ora [Filt 12], la luminosità non si riduce.

6.1 Regolare e modificare l'ora



L'ora non può essere regolata quando l'apparecchio funziona o è regolato un avviamento ritardato.

- ➤ Premere il tasto ②.
 - Sul display lampeggiano le ore.
 - Il simbolo (1) lampeggia.
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare le ore.
- ➤ Premere il tasto () o il bottone di regolazione ✓ ok . .
 - Sul display lampeggiano i minuti.
 - Il simbolo (1) lampeggia.
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare i minuti.
- ➤ Confermare le regolazioni premendo il bottone di regolazione ✓ ...

6.2 Temporizzatore

Il temporizzatore funziona come un contaminuti per le uova. Lo si può utilizzare sempre e indipendentemente da tutte le altre funzioni.

Regolare

- ➤ Premere il tasto 🗘.
 - Sul display lampeggia [] '[][].
 - Il simbolo 🗘 lampeggia.
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare la durata.

La regolazione si esegue

- fino a 10 minuti in passi da 10 secondi, p. es. 9'50 = 9 min. 50 sec.
- dai 10 minuti in passi da 1 minuto, p. es. The 12 = 1 ora 12 min.

La durata massima è di 9 ore 59 min.



Premendo 1 volta il tasto 🗘 la durata può essere riportata su 🗓 ' 🗓 🗓 .

Avviare

- ➤ Avviare il temporizzatore premendo il bottone di regolazione ✓ ...
 - Sul display è visibile la durata residua a scalare.
 - Si accende il simbolo △.

Durata impostata trascorsa

Una volta trascorsa la durata impostata

- per 1 minuto l'apparecchio emette una sequenza ripetuta di 5 brevi segnali acustici.
- il simbolo 🗘 lampeggia.
- ➤ Premere il tasto 🏚 per disinserire il segnale acustico.

Controllare e modificare

- ➤ Premere il tasto \(\Omega\).
 - Sul display lampeggia la durata residua a scalare.
 - II simbolo ampegaia.
- ➤ Girando il bottone di regolazione ✓oK regolare la durata del temporizzatore.

Disinserire anticipatamente

- ➤ Premere 2 volte il tasto \(\omega\).
 - Sul display lampeggia [] '[][].
 - Il simbolo \(\inft\) lampeggia.
- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ~OK ...

6.3 Durata di funzionamento

Una volta trascorsa la durata di funzionamento, il modo di funzionamento selezionato si spegne automaticamente.

Regolare

- > Scegliere il modo di funzionamento desiderato e la temperatura della camera di cottura
- ➤ Preriscaldare eventualmente la camera di cottura.
- ➤ Inserire l'alimento nella camera di cottura.
- ➤ Premere il tasto (1).
 - Sul display lampeggia []h 15].
 - II simbolo I→I lampeggia.
- ► Girare il bottone di regolazione ✓ e regolare la durata di funzionamento
 - massimo 9 ore 59 min.
- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ✓oK ...
 - Sul display è visibile la durata residua a scalare.
 - Si accende il simbolo I→I.

Controllare e modificare

- ➤ Premere il tasto ①.
 - Sul display lampeggia la durata residua a scalare.
 - II simbolo I→I lampeggia.
- ➤ Girando il bottone di regolazione ✓ regolare la durata di funzionamento.

Disinserire anticipatamente

➤ Premere il tasto ().

Durata di funzionamento trascorsa

Una volta trascorsa la durata impostata

- il modo di funzionamento selezionato si spegne automaticamente.
- viene emesso per 1 minuto un segnale acustico lungo e ininterrotto.
- sul display lampeggia 🗓 ' 🗓 🗓
- il simbolo I→I lampeggia.
- le regolazioni restano attive per 3 minuti.

Prolungare la durata di funzionamento

➤ Selezionare la nuova durata entro 3 minuti girando il bottone di regolazione ✓ oκ .

Disinserimento

- ➤ Premere il tasto ().
 - Le regolazioni sono cancellate.
 - Sul display viene indicato il calore residuo.

6.4 Avviamento ritardato

L'avviamento ritardato è attivo quando, con il modo di funzionamento selezionato, sono stati regolati la durata di funzionamento e anche l'orario di disinserimento.

In tal caso l'apparecchio si inserisce e si disinserisce automaticamente al momento desiderato.



Non lasciare i cibi facilmente deteriorabili senza refrigerazione.

- ➤ Inserire l'alimento nella camera di cottura.
- ➤ Scegliere il modo di funzionamento desiderato e la temperatura della camera di cottura.
- ➤ A questo punto non è necessario confermare la regolazione quindi non premere il bottone di regolazione ✓ oK .

Regolare la durata di funzionamento

- ➤ Premere il tasto ②.
 - Sul display lampeggia 3h 15.
 - II simbolo I→I lampeggia.
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare la durata di funzionamento
 - massimo 9 ore 59 min.
- ➤ A questo punto non è necessario confermare la regolazione quindi non premere il bottone di regolazione ✓ oK .

Regolare l'orario di disinserimento

- ➤ Premere nuovamente il tasto ②.
 - Sul display lampeggia p. es. 8:15 orario di disinserimento senza ritardo.
 - Il simbolo →I lampeggia.
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare l'orario di disinserimento.



L'orario di disinserimento può essere differito per un massimo di 23 ore 59 min.

Se è stato selezionato il formato dell'ora [EH: 12], il ritardo massimo è di 11 ore 59.


- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ✓oK ...
 - Sul display l'ora è ferma.
 - Si accende il simbolo →I.
 - Il modo di funzionamento selezionato resta disinserito fino all'avviamento automatico.

Esempio

- ➤ Selezionare il modo di funzionamento ② e 180 °C.
- ➤ Alle ore 8:00 regolare una durata di funzionamento di 1 ora e 15 min.
- ➤ Regolare quindi l'orario di disinserimento alle ore 11 e 30.
 - L'apparecchio si inserisce automaticamente alle ore 10 e 15 e si disinserisce alle ore 11 e 30.

Controllare e modificare

- ➤ Premere 1 volta il tasto ②.
 - La durata di funzionamento diviene visibile per 3 secondi.
- ➤ Premere 2 volte il tasto ②.
 - L'orario di disinserimento lampeggia e può essere modificato.



Disinserire anticipatamente

➤ Premere il tasto ().

Durata di funzionamento trascorsa

Una volta trascorsa la durata impostata

- il modo di funzionamento selezionato si spegne automaticamente.
- viene emesso per 1 minuto un segnale acustico lungo e ininterrotto.
- sul display lampeggia 3 '88
- il simbolo I→I lampeggia.
- le regolazioni restano attive per 3 minuti.

Prolungare la durata di funzionamento


Disinserimento

- ➤ Premere il tasto ○.
 - Le regolazioni sono cancellate.
 - Sul display viene indicato il calore residuo.


7 Modi di funzionamento

Di seguito sono descritti tutti i tipi di funzionamento e il riscaldamento rapido.

- ➤ Mettere gli stampi sulla griglia.
- ➤ Inserire la teglia originale nella camera di cottura assicurandosi che l'«inclinazione» sia rivolta all'indietro.
- ➤ Selezionare il modo di funzionamento desiderato premendo una o più volte il tasto □.



7.1 Calore superiore/inferiore




Il riscaldamento avviene mediante elementi riscaldanti sopra e sotto.

Applicazioni

- Modo di funzionamento classico per la cottura su 1 appoggio
- Torte, biscotti, pane e arrosto
 - ➤ Per un risultato croccante utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

7.2 Calore superiore/inferiore umido






Campo di temperatura	30-280 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)

Il riscaldamento avviene mediante elementi riscaldanti sopra e sotto. Il vapore prodotto è espulso in misura minima dalla camera di cottura. L'umidità dell'alimento viene preservata.

Applicazioni

- Pane, pasta lievitata, arrosto e gratin su 1 appoggio
- Cottura a bassa temperatura

7.3 Calore inferiore





Campo di temperatura	30-250 °C
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento riscaldante inferiore.

Applicazioni

- · Cottura intensa del fondo delle crostate
- Sterilizzazione



➤ Per un risultato croccante utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera.

7.4 Aria calda





Campo di temperatura 30–250 °C Valore proposto 180 °C

Appoggio $1 + 3 \circ 2$ $(0 \cdot 1 + 2 + 3)$

L'aria della camera di cottura è riscaldata dall'elemento riscaldante dietro la parete posteriore e fatta circolare omogeneamente.


Applicazioni

- Particolarmente indicato per cuocere pasticcini su più supporti contemporaneamente
- Torte, pane e arrosto



➤ Selezionare una temperatura inferiore di ca. 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione del calore.

7.5 Aria calda umida





Campo di temperatura	30-250 °C
Valore proposto	180 °C
Appoggio	1 + 3 o 2 (o 1 + 2 + 3)

L'aria della camera di cottura è riscaldata dall'elemento riscaldante dietro la parete posteriore e fatta circolare omogeneamente. Il vapore prodotto è espulso in misura minima dalla camera di cottura. L'umidità dell'alimento viene preservata.

Applicazioni


- Cottura di pasta lievitata e pane su più appoggi contemporaneamente
- · Gratin e sformati



➤ Selezionare una temperatura inferiore di ca. 20 °C rispetto a ; ciò renderà più efficiente la trasmissione del -calore.

 $^{\circ}C$

7.6 PizzaPlus





Campo di temperatura	30-250
Valore proposto	200 °C
Appoggio	2 (o 1)

Il riscaldamento avviene mediante aria calda e calore inferiore. Il fondo del cibo da cuocere viene cotto con maggiore intensità.

Applicazioni

- Pizza
- Crostate e quiche



➤ Per un risultato particolarmente croccante utilizzare una teglia smaltata scura o uno stampo di lamiera nera senza carta da forno.

7.7 Grill





Campo di temperatura 30–280 °C

Valore proposto 250 °C

Appoggio 3 o 4

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento del grill.

Applicazioni

- Alimenti piatti per la cottura al grill, p.es. steak, cotolette, pezzi di pollo, pesce e salsicce
- Gratinatura
- Toast
- -
- ➤ Porre i cibi da cuocere al grill direttamente sulla griglia.
- ➤ Rivestire con foglio d'alluminio la teglia originale e infilarla sotto la griglia.

7.8 Grill – circolazione d'aria





Campo di temperatura 30-250 °C
Valore proposto 200 °C
Appoggio 2 o 3

Il riscaldamento avviene mediante l'elemento del grill. L'aria della camera di cottura è fatta circolare omogeneamente dal ventilatore ad aria calda.

Applicazioni

- · Cibi alti da cuocere al grill
- Gratin e sformati



Particolarmente indicato per polli interi.

- ➤ Per i cibi da cuocere al grill, utilizzare una pirofila di porcellana o di vetro o disporre direttamente sulla griglia.
- ➤ Rivestire con foglio d'alluminio la teglia originale e infilarla sotto la griglia.

7.9 Riscaldamento rapido

- ➤ Scegliere il modo di funzionamento desiderato e la temperatura della camera di cottura.
- ➤ Tenere premuto il bottone di regolazione ✓oK finché
 - viene emesso un segnale acustico semplice,
 - sul display lampeggia

Quando si raggiunge la temperatura impostata della camera di cottura, viene emesso un segnale acustico.

8 Consigli ed accorgimenti

8.1 Cuocere e arrostire

Risultato	Rimedio
Il cibo o l'impasto all'esterno hanno un bell'aspetto. Al centro però non sono cotti o sono pastosi.	➤ La prossima volta abbassare la temperatura della camera di cottura e prolungare la durata.

8.2 Torta

Risultato	Rimedio
La torta si abbassa.	➤ Confrontare le regolazioni con i ConsigLi DI REGOLAZIONE a parte.
	➤ La prossima volta abbassare la tempe- ratura della camera di cottura e prolungare la durata.
	➤ Mescolare sufficientemente a lungo l'impasto montato e cuocere subito dopo la preparazione.
	➤ Per la pasta per il pan di Spagna, montare a schiuma più a lungo la chiara e il tuorlo d'uovo, mescolarli bene con l'impasto e cuocere subito dopo la preparazione.
	 Osservare l'indicazione della quantità di lievito.

8.3 Differenza della doratura

Risultato	Rimedio
L'impasto cotto presenta una differenza della doratura.	 ➤ La prossima volta abbassare la temperatura della camera di cottura e adattare la durata. ➤ Per ,
L'impasto su una teglia risulta più chiaro che sull'altra.	➤ Confrontare le regolazioni con i ConsigLi DI REGOLAZIONE a parte.



Una differenza della doratura è normale. La doratura diviene più -omogenea abbassando la temperatura della camera di cottura.

8.4 Risparmiare energia

I modi di funzionamento 🚱 e 🔟 richiedono rispettivamente meno energia dei modi di funzionamento 💫 e 🗔.

- ➤ Evitare frequenti aperture della porta dell'apparecchio.
- ➤ Accendere l'illuminazione solo se necessario.
- ➤ Utilizzare il calore residuo: a partire da una durata di 30 minuti spegnere l'apparecchio 5-10 minuti prima del termine della cottura - eccetto per soufflé, pan di Spagna, pasta da bigné e pasta sfoglia.
- > Preriscaldare il più brevemente possibile.
- > Preriscaldare la camera di cottura solo se il risultato della cottura dipende da questa operazione.



🙏 Il valore assolutamente più basso per il consumo di corrente si può ottenere selezionando la regolazione utente Eh: [] «Indicazione dell'ora invisibile». Nonostante l'economizzatore automatico di standby, le funzioni di sicurezza restano attive.

9 Opzione

9.1 Cassetto scaldavivande



Pericolo d'incendio dovuto alla conservazione di materiali in modo non autorizzato!

Non immagazzinare cibi o materiali sensibili alla temperatura infiammabili nel cassetto scaldavivande!

Il cassetto scaldavivande permette di riscaldare stoviglie o mantenere brevemente al caldo pietanze coperte.

- ➤ Inserire o disinserire il cassetto scaldavivande premendo il tasto \(\boldsymbol{\omega}\).
- ➤ Preriscaldare le stoviglie per circa 1 ora.



Il cassetto scaldavivande si disattiva automaticamente dopo 12 ore.

10 Cura e manutenzione



Pericolo di ustioni a causa delle superfici roventi!

Lasciar raffreddare l'apparecchio e gli accessori prima di pulirli.

Danneggiamento dell'apparecchio dovuto a un trattamento errato!

Non utilizzare detergenti aggressivi o acidi od oggetti affilati o
abrasivi come raschietti metallici, lane metalliche, spugne, ecc.

Questi prodotti graffiano la superficie. Le superfici in vetro graffiate possono scoppiare.

Non pulire mai l'apparecchio con apparecchi per la pulizia a vapore.

10.1 Pulizia esterna

- ➤ Togliere subito lo sporco o i residui di detersivo.
- ➤ Pulire le superfici con un panno morbido inumidito con acqua per le superfici di metallo pulire seguendo il senso della levigatura. Dopo asciugare usando un panno morbido.

Cassetto dell'apparecchio/cassetto scaldavivande

Il cassetto può essere estratto completamente per facilitarne la pulizia.

➤ Estrarre il cassetto fino all'arresto, sollevarlo leggermente ed estrarlo tirandolo in avanti.

10.2 Pulire la guarnizione della porta

➤ Pulire la guarnizione della porta con un panno morbido inumidito con acqua; non utilizzare alcun detergente. Dopo asciugare usando un panno morbido.


10.3 Sostituire la guarnizione della porta


- ➤ Estrarre la guarnizione difettosa.
- ➤ Pulire la scanalatura 1 con un panno leggermente umido.
- ➤ Premere nella scanalatura le estremità della nuova guarnizione 2, in modo che siano centrate sotto il telajo



Le estremità si devono toccare, ma non sovrapporsi.

- Prestare attenzione che la parte più sottile 3 della guarnizione venga premuta nella scanalatura. La parte più spessa 4 non deve trovarsi all'interno della scanalatura.
- ➤ Partendo dal basso, premere la guarnizione nella scanalatura in modo che si distribuisca uniformemente nella stessa.





10.4 Pulire la porta dell'apparecchio

➤ Pulire la porta dell'apparecchio usando un panno inumidito con acqua. Dopo asciugare usando un panno morbido.


Togliere la porta dell'apparecchio




Pericolo di lesioni a causa delle parti mobili!

Fare attenzione che nessuno metta le dita nelle cerniere della porta. Durante la rimozione e l'applicazione della porta dell'apparecchio, tenerla saldamente ai lati con entrambe le mani. La porta dell'apparecchio è pesante.

- ➤ Aprire completamente la porta dell'apparecchio.
- ➤ Ribaltare completamente in avanti le staffe 2 delle due cerniere 1



- ➤ Chiudere la porta dell'apparecchio completamente fino all'arresto (ca. 30°).
- ➤ Estrarre la porta dell'apparecchio sollevandola inclinata verso l'alto.



Inserire la porta dell'apparecchio


- ➤ Far scorrere le due cerniere 1 dal davanti nell'apertura 3.
- ➤ Aprire completamente la porta dell'apparecchio e chiudere all'indietro le staffe 2.

10.5 Pulire gli accessori e la griglia d'appoggio

- La griglia e le griglie d'appoggio si possono lavare nella lavastoviglie.
- La teglia originale può essere lavata in lavastoviglie, ma in tal caso l'effetto antiadesivo TopClean può ridursi.

Estrarre e reinserire la griglia d'appoggio

 Premere all'indietro l'estremità in alto della griglia d'appoggio ed estrarla dall'apertura.



- ➤ Girare la griglia d'appoggio verso il centro della camera di cottura ed estrarla dall'apertura in basso.
- ➤ Montare in sequenza inversa.

10.6 Pulire la camera di cottura



Danneggiamento dell'apparecchio dovuto a un trattamento errato! Non piegare le sonde della temperatura e gli elementi riscaldanti. Non strofinare la superficie. In tal caso l'effetto antiadesivo TopClean risulterebbe danneggiato.

- ➤ Rimuovere lo sporco possibilmente quando la camera di cottura è ancora tiepida. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e asciugare con un panno morbido.
- ➤ Utilizzare detersivi per forno normalmente commercializzati e osservare le indicazioni del produttore.

10.7 Sostituire la lampadina ad incandescenza




ATTENZIONE alle scosse elettriche!

Interrompere l'alimentazione elettrica prima di sostituire la lampadina ad incandescenza.

Pericolo di ustioni a causa delle superfici roventi! Lasciare raffreddare la lampadina ad incandescenza e l'apparecchio prima della sostituzione.

- ➤ Togliere la griglia d'appoggio sinistra.
- Applicare un cacciavite al centro del bordo di vetro e togliere il vetro della lampada 1 accuratamente dal supporto.
- Svitare la lampadina ad incandescenza difettosa.
- Avvitare con cautela la nuova lampadina ad incandescenza.
- ➤ Premere nel supporto il vetro della lampada 1.
- ➤ Fissare nuovamente la griglia d'appoggio.
- ➤ Ripristinare l'alimentazione elettrica.



11 Eliminare personalmente i guasti

Di seguito sono elencati alcuni guasti che possono essere eliminati dall'utente in modo semplice. Quando viene indicato un guasto differente, oppure quando non è possibile riparare il guasto, rivolgersi al servizio assistenza

Prima di contattare il servizio assistenza:

➤ prendere nota del numero FN (vedere targhetta dei dati alla voce Dati теснісі) e dell'intero messaggio di guasto p. es. F xx o E xx .

11.1 Cosa fare, se ...

... l'apparecchio non funziona e tutte le indicazioni sono spente

Possibile causa	Rimedio
È intervenuto il fusibile dell'installazione interna della casa.	➤ Sostituire il fusibile. ➤ Reinserire l'interruttore automatico.
Il fusibile interviene ripetu- tamente.	➤ Chiamare il servizio assistenza.
Interruzione dell'alimenta- zione elettrica.	➤ Controllare l'alimentazione elettrica.

... solo l'illuminazione non funziona

Possibile causa	Rimedio
Lampadina ad incande-	➤ Sostituire la lampadina ad incandescenza
scenza difettosa.	

... durante la cottura al grill si forma un fumo intenso

Possibile causa	Rimedio
I cibi sono troppo vicini agli elementi riscaldanti.	➤ Controllare se l'appoggio scelto corrisponde a quello consigliato nei 'Consigli di REGOLAZIONE' a parte.
 La temperatura della camera di cottura è eccessiva. 	➤ Ridurre la temperatura della camera di cottura.

... sul display compare



Possibile causa	Rimedio
La sicurezza bambini è attiva.	➤ Prestare attenzione all'uso con la sicurezza bambini, vedere il capitolo Regolazioni
	UTENTE.
	➤ Disinserire la sicurezza bambini.

... le seguenti indicazioni lampeggiano alternandosi



Possibile causa	Rimedio
Diverse situazioni possono condurre a un messaggio di guasto.	 ➤ Confermare il mesaggio di guasto premendo il tasto ○. ➤ Interrompere l'alimentazione elettrica per ca. 1 minuto. ➤ Ripristinare l'alimentazione elettrica. ➤ Se compare nuovamente il guasto, annotare l'intero messaggio e il numero FN (vedere targhetta dei dati). ➤ Interrompere l'alimentazione elettrica.
	➤ Chiamare il servizio assistenza.

... le seguenti indicazioni lampeggiano alternandosi



Possibile causa	Rimedio
Guasto nell'alimentazione elettrica.	➤ Confermare il messaggio di guasto premendo il tasto ().
	➤ Interrompere l'alimentazione elettrica per ca. 1 minuto.
	➤ Ripristinare l'alimentazione elettrica.
	➤ Se compare nuovamente il guasto, annotare l'intero messaggio e il numero FN (vedere targhetta dei dati).
	➤ Interrompere l'alimentazione elettrica.
	➤ Chiamare il servizio assistenza.

11.2 Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica

Dopo un'interruzione dell'alimentazione elettrica

- sul display lampeggia 12:00,
- il simbolo 🕘 lampeggia.
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare le ore.
- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ✓oK ...
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare i minuti.
- ➤ Confermare premendo il bottone di regolazione ✓oK ...



Le regolazioni utente vengono mantenute.

1 Accessori e ricambi

Per l'ordinazione si prega di indicare il numero del modello e l'esatta denominazione dell'accessorio o del pezzo di ricambio.

Accessori

Teglia originale



Griglia



Consigli di regolazione




Accessori speciali

Per informazioni consultare: www.vzug.com

Ricambi

Griglia d'appoggio sinistra/destra



Lampadina ad incandescenza



Guarnizione della porta





La lampadina ad incandescenza è reperibile anche nei negozi specializzati.


13 Dati tecnici

Dimensioni esterne

➤ Vedere istruzioni d'installazione

Collegamento elettrico

➤ Vedere targhetta dei dati 1



Nota per gli istituti di prova

La classe d'efficienza energetica secondo EN 50304/EN 60350 è determinata con i modi di funzionamento e e . L'applicazione di termoelementi fra la porta dell'apparecchio e la guarnizione può provocare perdite di tenuta e di conseguenza misurazioni errate.

La determinazione del volume utile ai sensi delle norme EN 50304/EN 60350 si esegue con le griglie d'appoggio smontate.

Misurazione della temperatura della camera di cottura

La temperatura della camera di cottura è misurata nella camera di cottura vuota in base ad una norma internazionalmente valida. Le proprie misurazioni possono essere imprecise e non sono adatte a controllare la precisione della temperatura.

Economizzatore automatico di standby

Per evitare un inutile spreco di energia, l'apparecchio dispone di un economizzatore automatico di standby.



Il valore assolutamente più basso per il consumo di corrente si può ottenere selezionando la regolazione utente Eh: [] «Indicazione dell'ora invisibile». Nonostante l'economizzatore automatico di standby, le funzioni di sicurezza restano attive.

14 Annotazioni

15 Indice

A		D	
	53 59 48	Dati tecnici	
Aria calda	53 18 37 38 59 10 32	Disinserimento	
Brevi istruzioni	60	E Elementi d'indicazione	16
Calore inferiore	35	Elementi di comando	16 50
Camera di cottura Misurazione della temperatura Pulire	54	Formato dell'ora 25, Funzioni dell'orologio	
	2 15 45	Griglia d'appoggio	19
Cassetto scaldavivande 15, Pulire Centro di servizio Collegamento elettrico	44 45 59	Pulire Grill Grill - circolazione d'aria Guarnizione della porta	48 48 39 40
Consigli ed accorgimenti Contratto di servizio	41 59 45		46 46

15 Indice

Illuminazione	R Regolare l'ora
M Manutenzione 45 Messa in funzione 10, 21 Messaggi F ed E 51 Messaggi U ed E 52 Modello No 2 Modi di funzionamento 16, 35 Modificare 23 Selezionare 22	Segnale acustico 25, 27 Sicurezza 14 Sicurezza bambini 25, 26 Indicazione 51 Simboli 5, 17 Smaltimento 14 Sonda della temperatura 18 Standby 54 Struttura 15
Opzione	Targhetta dei dati
PizzaPlus	Uso

16 Assistenza tecnica



I capitolo Eliminare personalmente i guasti aiuta a riparare di piccole anomalie di funzionamento.

Ciò consente di risparmiare la richiesta di un tecnico di servizio e i costi risultanti.

Se ci dovete contattare per un'anomalia di funzionamento o per trasmetterci un'ordinazione, vogliate sempre indicarci il numero di fabbricazione (FN) e la denominazione del vostro apparecchio. Annotate queste indicazioni qui di seguito, come pure sull'autoadesivo di servizio fornito con l'apparecchio. Incollate l'autoadesivo in un luogo ben visibile o nella vostra agenda telefonica.

|--|

Questi dati figurano sul certificato di garanzia, sulla fattura originale e sulla targhetta dei dati.

- ➤ Aprire la porta dell'apparecchio.
 - La targhetta dei dati si trova sulla parete laterale sinistra.

In caso di anomalie di funzionamento può rivolgersi al più vicino Centro di servizio della V-ZUG SA con un telefono fisso presso l'ubicazione dell'apparecchio, telefonando al numero gratuito 0800 850 850.

Domande, ordinazioni, contratto di servizio

Per domande e problemi di ordine amministrativo o tecnico, così come per ordinazioni di pezzi di ricambio e accessori, voglia rivolgersi direttamente alla sede principale a Zug, tel. +41 (0)41 767 67 67.

Alla scadenza della garanzia, per tutti i nostri prodotti il cliente ha la possibilità di stipulare un contratto di servizio. Le inviamo volentieri la relativa documentazione.

Brevi istruzioni

Leggere dapprima le osservazioni sulla sicurezza delle istruzioni per l'uso!

Regolare l'ora

- ➤ Premere il tasto (-).
- ➤ Girare il bottone di regolazione ✓ e regolare le ore.
- ➤ Premere nuovamente il tasto ①.
- ► Girare il bottone di regolazione ✓oK e regolare i minuti.

Selezionare il modo di funzionamento

- ➤ Premere il tasto ☐ più volte finché compare il modo di funzionamento desiderato.
- ➤ Girando il bottone di regolazione ✓ regolare la temperatura della camera di cottura.

Disinserire l'apparecchio

➤ Premere il tasto ().

Regolare il temporizzatore

- ➤ Premere il tasto △.
- ➤ Girando il bottone di regolazione ✓oK¬ regolare la durata.

V-ZUG SA

Industriestrasse 66, 6301 Zug Tel. +41 (0)41 767 67 67, Fax +41 (0)41 767 61 61 vzug@vzug.ch, www.vzug.ch

Service-Center: Tel. 0800 850 850



J41A.012-0